

EN – COB LED POWERED MOTION SPOTLIGHT

- 1 pc extra bright COB LED
- Sensor Angle: 120°
- Sensor Distance: 0-5 m
- 0-25 sec Auto-delay function
- 3 x AA batteries required as a power supply
- 3 set function switch
- IP 42 protection, indoor use only
- Can be fixed onto the wall
- Versatile usability
- Easy to install, does not require any wired connection

Installation:

This product is very easy to install to any places where you need some more light. It does not need any wired connection, you only need to supply with the proper size batteries and it can be used immediately. The product is featured by an IP42 protection, please mind this when you install the item.


To fix the batteries, you will need to take the body of the light out from its base (1), open the battery compartment and back cover (2) then place the batteries inside with proper polarity settings (3). Set the function switch to the desired settings: ON: the item will light up continuously; OFF: the product is switched off totally; AUTO: the product will switch on automatically when it detects any motion. To finish the installation, rotate the back cover to the opposite side (4), and place the body of the light back to its base (5).

Warning:

When the product is not in use for a long time, please remove the batteries. If the brightness of the light starts to weaken, or the light cannot turn on, please replace the batteries. Do not mix the types of the batteries, such as alkaline or carbon-zinc types, because it can damage the product. Do not mix any new or used batteries at the same time, if you change the batteries, you will need to change all of them.

Accessories:

- 1 pc ball shaped light body with COB LED
- 1 pc wall mount bracket
- Fastening screws



HU – COB LED REFLEKTOR MOZGÁS- ÉS FÉNYÉRZÉKELŐVEL

- 1 db extra fényerejű COB LED
- szenzor érzékelési szöge: 120°
- szenzor érzékelési távolsága: 0-5 m
- 0-25 mp kikapcsolás késleltetés
- 3xAA méretű elemmel működtethető
- 3 állású funkcióválasztó kapcsoló
- IP 42, kizárólag beltéri használatra
- falra rögzíthető
- sokoldalú felhasználhatóság
- könnyen felszerelhető, nem igényel hálózati csatlakozást

Beüzemelés:

A készülék rendkívül egyszerűen felhelyezhető bárhova ahol szükség van fényforrásra. Nem igényel hálózati csatlakozást, csupán a megfelelő méretű elemeket kell behelyezni és azonnal működtethető. IP42 minősítéssel rendelkezik, kérjük, ezt vegye figyelembe az elhelyezésénél.

Az elemek behelyezéséhez vegye ki a lámpatestet a tartókeretből (1). Csavarja le a hátlapot (2) és helyezze be a 3 db AA méretű elemet – ügyeljen a megfelelő polaritásra (3). Állítsa a kapcsolót a kívánt állásba – ON: a készülék folyamatosan világít; OFF: a készülék folyamatosan kikapcsolt állapotban van; AUTO: a készülék mozgás hatására bekapcsol. Csavarja vissza a hátlapot (4), majd helyezze vissza a lámpatestet a tartókeretbe (5).

Figyelmeztetés:

Távolítsa el az elemeket, amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van a készülék. Amennyiben a fényerő gyengül vagy már egyáltalán nem kapcsol be a készülék, úgy szükséges az elemek cseréje. Soha ne keverjen össze különböző típusú elemeket (pl. alkaline elemet ne helyezzen be carbon-zinc elemmel vagy akkumulátorokkal egyidejűleg). Ne keverjen össze használt és új elemeket, mindig az összes elemet egy időben cserélje ki.

Tartozékok:

- 1 db gömb alakú lámpatest COB LED-del
- 1 db falra szerelhető tartókeret
- Rögzítő csavarok

RO – REFLECTOR COB LED S SENZOR DE MIȘCARE ȘI LUMINĂ

- 1 buc. COB LED cu intensitate luminoasă mare
- Unghiul de sesizare al senzorului de mișcare: 120°
- Distanța de sesizare al senzorului de mișcare: 0-5 m
- Temporizarea decuplării: 0-25 sec.
- Funcționează cu 3 buc. Baterii aa
- Comutator pt. 3 Funcții
- Protecție ip42 – numai pt. Uz interior
- Fixare pe perete
- Utilizare universală
- Ușor de montat, nu necesită conexiune la rețea

Punerea în funcțiune:

Reflectorul se pune în funcțiune extrem de simplu, prin simpla introducerea a bateriilor de alimentare. Aparatul are protecție IP42 – de care vă rugăm să țineți cont la amplasare.


Pentru introducerea bateriilor, extrageți corpul lămpii din ramă (1). Deșurubați capacul spate (2) și amplasați cele 3 baterii, ținând cont de polaritatea corectă (3). Așezați comutatorul în poziția dorită: ON- aparatul luminează continuu. OFF- aparatul este decuplat. AUTO- funcționează detectorul de mișcare. Reașezați capacul (4), și amplasați aparatul în ramă (5).

Atenție:

Îndepărtați bateria în cazul unei pauze mai lungi de funcționare. În cazul slăbirii luminii sau a nefuncționării, schimbați bateriile. Folosiți același model de baterii și nu folosiți simultan baterii uzate cu altele noi. Ex.: nu folosiți baterii alcaline în combinație cu cele carbon-zinc, sau acumulatori.

Accesorii:

- 1 buc. corp-lampă cu COB LED
- 1 buc. ramă de montaj pe perete
- Șuruburi de fixare



SK – COB LED REFLEKTOR S POHYBOVÝM A SÚMRAKOVÝM SENZOROM

- 1 ks COB LED s vysokou svietivosťou
- detekčný uhol senzoru: 120°
- detekčný dosah senzoru: 0-5 m
- 0-25 s nastavenie oneskorenia vypnutia
- napájanie: 3xAA batérie
- 3 polohový prepínač funkcií
- IP 42 krytie, iba pre použitie v interiéri
- uchytienie na stenu
- široké použitie
- jednoduchá montáž, nepotrebuje sieťové napájanie

Montáž:

Výrobok je jednoducho možné umiestniť kdekoľvek, kde je potrebný zdroj svetla. Nepotrebuje sieťové napájanie, stačí vložiť iba príslušné batérie a okamžite funguje. Výrobok má krytie IP42, pri umiestnení výrobku na to pamätajte.

Pred vložením batérií je potrebné vybrať teleso lampy z držiaku (1). Odskrutkovať zadný kryt (2) a vložiť 3 ks batérií typu AA – dbajte na správnu polaritu (3). Nastaviť prepínač do požadovanej polohy – ON: nepretržité svietenie; OFF: úplné vypnutie zariadenia; AUTO: výrobok sa po detekcii pohybu zapne. Naskrutkovať späť kryt (4), teleso svetidla vložiť do držiaku a montáž je hotová (5).

Upozornenia:

Ak nebudete výrobok dlhší čas používať vyberte z neho napájacie batérie. V prípade slabého svetla, prípadne ak výrobok už nie je možné zapnúť je potrebná výmena napájacích batérií. Nikdy nekombinujte batérie rôznych typov (napr. alkalické so zinkovými, prípadne so znova nabíjateľnými akumulátormi). Nekombinujte použité batérie s rôznou životnosťou, vždy vymeňte naraz všetky batérie za nové rovnakého typu.

Príslušenstvo:

- 1 ks okrúhle svetelné teleso s COB LED
- 1 ks držiak na stenu
- Montážne skrutky